

점검순서

점검방법

조치사항

축전지실 운용조건
(환경) 점검

실내온도(온도계), 환기상태(환풍기 유무)
냉방기 가동 유,무, 햇빛 직사 유,무

배터리실 환경조건 개선

전지 설치현황 점검

제조사, 전지형명, 수량, 제조일자
운용설치유, 무, 설치간격 점검

운용설치 문제점 보완
기대수명 경과시 교체

전지 외관상태 점검

배부름정도, 전지온도, 누액, 크랙 블트체결상태

고객과실 없을 시 교환

충전전압, 전류
(AC/DC) 점검

기준전압(20~25 ℃)에 준한 설정전압 점검

기준값 Over시 조정

개별전압/내부저항 점검

기준값 유지상태 점검

기준값을 벗어날때
부하시험 실시

부하시험기로 부하 측정

전지 유지, 보수 방법 설명

전압 Drop 전지 교체